

### Termostato Surán / Fox 032.121.110K

#### Producto Original

Conjunto  
032.121.110K  
VW



#### Reemplazo Calorstat

Kit Completo  
**TH 7207.80**  
(80 Grados)

Kit Completo  
**TH 7207.87**  
(87 Grados)



#### NOTA IMPORTANTE:

Para asegurar la correcta montabilidad sobre la base del termostato Original, debe reemplazarse el conjunto completo.

- No puede montarse el cartucho plástico Calorstat, sobre la Flange original
- Tampoco puede montarse el elemento termostático Original sobre la flange Calorstat

### MONTAJE



1

Montar Cartucho sobre la base del termostato



2

Una vez colocado el catucho y el O'ring, montar la Flange ( Tapa).



3

Al colocar la Flange, se observa una pequeña separación (aprox 2mm). Necesario para que el O'ring selle correctamente. Proceder a colocar los tornillos y apretar.

